

Ruf annehmen und sprechen

Hörer abnehmen > Taste 7 > Mikrofon aktiviert



Tür öffnen

Hörer abnehmen > Taste 1



Licht schalten

Hörer abnehmen > Taste 3



Videoaufnahme bei Verdacht

Hörer abnehmen > Taste 9



Klingel stumm schalten

Hörer abnehmen > 3x Taste * > Taste 1 > Taste 1 wiederholt drücken bis Anrufprofil 0 aktiviert > Taste * > Klingel stumm



Klingel wieder einschalten: Anrufprofil 1 aktivieren

Lautstärke Telefonhörer ändern

Leitungstaste > Taste F1 > Hörer abnehmen > Pfeiltasten



Neueste Nachricht abrufen

Hörer abnehmen > Taste * > Taste 1 > Taste 2




Videoaufzeichnungen betrachten

Hörer abnehmen > 2x Taste * > Playermodus aktiviert




Kamerabild bewegen

Hörer abnehmen > Taste 2 (nach oben), Taste 8 (nach unten), Taste 6 (nach rechts), Taste 4 (nach links). Taste 0 (Standardansicht); alternativ verwenden Sie die Pfeiltasten



Kamerabild vergrößern

Hörer abnehmen > Taste 5 (Zoommodus aktivieren) > Taste 2 (vergrößern), Taste 8 (verkleinern), Taste 0 (Standardansicht); alternativ verwenden Sie die Pfeiltasten



Statusanzeigen

	Tür offen		Licht an
	Tür zu		Mikrofon stumm
	Tür verriegelt		Aufzeichnung läuft
	Tür unverriegelt		Neue Nachricht
	Fehler/Manipulation		Kamerafehler

Hauptmenü



Statusanzeigen

Submenü

Pfeiltasten

Freisprechen

Tür öffnen mit blauer User-Karte

User-Karte vorhalten > Tür entriegelt



Tür öffnen mit Zutritts-PIN

Zutritts-PIN eingeben > Schlüsseltaste drücken > Tür entriegelt



Zutritts-PIN



Tür öffnen bei Stromausfall (rote LED blitzt alle 4 Sek.)

ESC/ALARM drücken (bis Signalton/Beleuchtung an) > Tür öffnen mit Karte und PIN jetzt möglich



gedrückt halten



Nachricht aufsprechen (für Standard-Mailbox)

Brief Taste drücken > Ansage läuft > Brief Taste gedrückt halten und aufsprechen



Ansage



gedrückt halten

Nachricht

Nachrichten abhören*

User-Karte vorhalten > Taste 0 – 9 blinkt: 0 – 9 Nachrichten vorhanden > Abspielen mit Taste 0 – 9



Nachrichten

Neue Ansage aufnehmen (für Standard-Mailbox)*

OK/MENU lang drücken > User-Karte vorhalten > Klingeltaste drücken > Klingeltaste erneut drücken > Brief Taste gedrückt halten und aufsprechen > Brief Taste loslassen > Ansage aktiv



gedrückt halten



gedrückt halten

Status-LEDs ● ●



● an	Normalzustand
● an	Gerätefehler
blitzt alle 4 Sek.	Notbetrieb

Tür öffnen (auch bei Stromausfall)

Taste Türöffner (rechts) **3 Sekunden** gedrückt halten



Nachrichten quittieren (grüne LED blinkt alle 2 Sek.)

Taste Türöffner (rechts) **kurz** drücken



Türgong ein-/ausschalten

Taste Türgong (links) **kurz** drücken > ein- bzw. ausschalten



Lautstärke ändern

Taste Türgong (links) **2 Sekunden** gedrückt halten (bis zum zweifachen Tonsignal)



Leiser: Taste Türgong (links) kurz drücken

Lauter: Taste Türöffner (rechts) kurz drücken

Klingelton ändern

Taste Türgong (links) **2 Sekunden** gedrückt halten (bis zum zweifachen Tonsignal) > beide Tasten gleichzeitig kurz drücken > Taste Türöffner (rechts) wiederholt kurz drücken (bis zum gewünschten Klingelton)



● an	Tür zu & verriegelt	Tür
⚡ blitzt alle 2 Sek.	Tür zu & nicht verriegelt	
● an	Kein Kontakt	Kontaktaufnahme
● blinkt alle 2 Sek.	Neue Nachricht	
○ kurz aus nach 1 Sek.	Klingeln verpasst weniger als 5 Min.	
○ kurz aus nach 2 Sek.	Klingeln verpasst mehr als 5 Min.	Fehler
● an	Gerätefehler	
⚡ blitzt alle 4 Sek.	Notbetrieb	
⚡ blitzt alle 3 Sek.	Akku leer	